



راهنمای باسکول های دیجیتال ماحک
MDS 13000



((مصرف کننده گرامی، شرایط گارانتی این محصول به شرح ذیل می باشد))

نماینده گی های معتبر در ازای اعطای ضمانتنامه، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی نیستند . در صورت تخلف مراتب را به منظور پیگیری به شماره تلفن ۳۳۱۳۶ - ۰۲۶ داخلی (۱) اطلاع دهید . شرکت توزین توان سنجش از تاریخ تولید به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات را تضمین می نماید .

● در صورت نیاز به قطعات یدکی بعد از پایان دوره ضمانت وجه آن دریافت می گردد .
● هزینه حمل و نقل و همچنین ایاب و ذهاب در زمان سرویس دهی و خدمات پس از فروش بر عهده خریدار می باشد .

● مدت ضمانت هد پرینتر، تیغه کالباسبر و تسمه موتور کالباسبر ۶ ماه از تاریخ شروع ضمانت می باشد.

● ضمانت نامه بدون هولوگرام و مهر و امضاء فروشنده فاقد اعتبار می باشد .

● باتری دستگاه به علت مصرفی بودن مشمول گارانتی نمی باشد .

لطفا توجه داشته باشید در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل در مدت زمان گارانتی ، دستگاه از ضمانت خارج خواهد شد:

- هرگونه دستکاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز ، دستکاری یا خط خوردگی در مندرجات ضمانت نامه، آسیب های ناشی از آب، آتش سوزی، ضربه یا فشار به قسمتهای مختلف یا شکستگی استفاده ناصحیح یا غفلت در نگهداری، پوسیدگی، زنگ زدگی، عوامل ناشی از نوسانات برق و دیگر موارد زیان آور .

● قراردادن وزن غیر مجاز و باز شدن پلمپ خارج از ضمانت می باشد .

● دستگاه مطابق قوانین و آیین نامه های استاندارد اجباری وسایل توزین به شماره ۱-۶۵۸۹ و به موجب مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری به شماره ۹۰۰۳۳۸۶۸۲۹ در این شرکت کالیبره و تنظیم گردیده است .



031-35051

Tafer.ir

راهنمای استفاده سریع باسکول

۱	مشاهده شماره سریال	مشاهده شماره سریال → ۰ → مشاهده وزن → ۰ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۲	تنظیم ساعت	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۳	تنظیم تاریخ	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۲ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۴	تنظیم درگاه خروجی (با قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر)	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۳ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۵	شمارش قطعات هم وزن	پاک / تنظیم → شروع شمارش → ۴ → قرارداد قطعات → وارد کردن تعداد از → ۴ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۶	تنظیم شدت نور	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۵ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۷	قابلیت توزین چند مرحله ای	چاپ → ... → ذخیره → قرارداد وزن روی باسکول → ذخیره → قرارداد وزن روی باسکول → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۸	تنظیم زینه (دقت)	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۷ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۹	تعیین تعداد چاپ فاکتور فروش	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۸ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۱۰	تنظیم صدای بازر	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۹ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۱۱	ذخیره قیمت کالا	وارد کردن شماره حافظه ۱ - ۳۵۰ → ذخیره → وارد کردن قیمت کالا (به مدت ۲ ثانیه)
۱۲	پاک کردن قیمت ذخیره شده از حافظه	وارد کردن شماره حافظه ۱ - ۳۵۰ → ذخیره → ۰ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۱۳	فروش از طریق حافظه ها (الف)	فروش ^② یا چاپ ^① → قرارداد بار روی باسکول → وارد کردن حافظه ۱ - ۳۵۰ → حافظه
۱۴	فروش از طریق حافظه ها (ب)	فروش ^② یا چاپ ^① → مشاهده مبلغ کل → ۴ → قرارداد بار روی باسکول → وارد کردن حافظه ۱ - ۳۵۰ → حافظه
۱۵	فروش مستقیم از طریق اعداد (الف)	فروش ^② یا چاپ ^① → قرارداد بار روی باسکول → وارد کردن قیمت کالا
۱۶	فروش مستقیم از طریق اعداد (ب)	فروش ^② یا چاپ ^① → مشاهده قیمت → ۴ → قرارداد بار روی باسکول → وارد کردن قیمت کالا
۱۷	پار سنگ	قرار دادن جنس داخل ظرف (بدون جابجا کردن ظرف) → پار سنگ → قرارداد ظرف روی باسکول
۱۸	تنظیم واحد پول در چاپ	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ → ۴ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۱۹	تنظیم بار کد سطر در چاپ	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ → مشتری → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۲۰	تنظیم نوع گزارش فروش	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ → حافظه → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)
۲۱	چاپ گزارش فروش	چاپ → فروش (به مدت ۲ ثانیه)
۲۲	گزارش مشتری	فروش ^② یا چاپ ^① → مشتری → مشتری (به مدت ۲ ثانیه)
۲۳	فروش چند قلم کالا به یک مشتری	فروش ^② یا چاپ ^① → مشتری → مشتری → ... → مشتری → مشتری → قرارداد کالی ۲ → وارد کردن قیمت → قرارداد کالی ۲ → مشتری → از طریق حافظه یا دستی بر روی باسکول → از طریق حافظه یا دستی بر روی باسکول

توضیحات: در ردیف های ۱۳ و ۱۴ و ۲۳ و ۲۴: چاپ^①: با چاپ فاکتور فروش مبلغ کل در حافظه فروش ذخیره می گردد و فروش^②: بدون چاپ فاکتور فروش مبلغ کل در حافظه فروش ذخیره می گردد.

در ردیف ۲۰، با انتخاب det گزارش به صورت جزء به جزء و با انتخاب tot گزارش به صورت تجمعی صادر می گردد.

در کلیه مراحل تنظیمات برای کاهش مقدار، عدد صفر و برای افزایش، عدد یک را فشار دهید.