



راهنمای ترازو های دیجیتال محک
11000-14000-15000



((مصرف کننده گرامی، شرایط گارانتی این محصول به شرح ذیل می باشد))

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مراجعه به وب سایت محک از فایل دفترچه راهنمای محصولات استفاده نمایید
نماینده های معتبر در ازای اعطای ضمانتنامه، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی نیستند. در صورت تخلف
مراتب را به منظور پیگیری به شماره تلفن ۳۳۱۳۶ - ۰۲۶ داخلی (۱) اطلاع دهید.
شرکت توزین توان سنجش از تاریخ تولید به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات را تضمین می
نماید.

- در صورت نیاز به قطعات یدکی بعد از پایان دوره ضمانت وجه آن دریافت می گردد.
- هزینه حمل و نقل و همچنین ایاب و ذهاب در زمان سرویس دهی و خدمات پس از فروش بر عهده خریدار می باشد.
- مدت ضمانت هد پرینتر، تیغه کالباسبر و تسمه موتور کالباسبر ۶ ماه از تاریخ شروع ضمانت می باشد.
- ضمانت نامه بدون هولوگرام و مهر و امضاء فروشنده فاقد اعتبار می باشد.
- باتری دستگاه به علت مصرفی بودن مشمول گارانتی نمی باشد.
- لطفا توجه داشته باشید در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل در مدت زمان گارانتی، دستگاه از ضمانت خارج خواهد شد:
 - هرگونه دستکاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز، دستکاری یا خط خوردگی در مندرجات ضمانت نامه، آسیب های ناشی از آب، آتش سوزی، ضربه یا فشار به قسمتهای مختلف یا شکستگی استفاده ناصحیح یا غفلت در نگهداری، پوسیدگی، زنگ زدگی، عوامل ناشی از نوسانات برق و دیگر موارد زیان آور.
- قراردادن وزن غیر مجاز و باز شدن پلمپ خارج از ضمانت می باشد.
- دستگاه مطابق قوانین و آیین نامه های استاندارد اجباری وسایل توزین به شماره ۱-۶۵۸۹ و به موجب مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری به شماره ۹۰۰۳۳۸۶۸۲۹ در این شرکت کالیبره و تنظیم گردیده است.



031-35051

Tafer.ir

راهنمای سریع استفاده صفحه کلید

ردیف	عملکرد	15000B,BP	15000A,AP-14000-11000
۱	تنظیم تاریخ	تاریخ → تنظیم → انتخاب سال-ماه-روز	تاریخ → تنظیم → انتخاب سال-ماه-روز
۲	تنظیم ساعت	ساعت → تنظیم → انتخاب ساعت-دقیقه-ثانیه	ساعت → تنظیم → انتخاب ساعت-دقیقه-ثانیه
۳	تنظیم شدت نور نمایشگر	تنظیم → نور → تنظیم	تنظیم → نور → تنظیم
۴	قطع یا وصل نمودن صدای صفحه کلید صدای صفحه کلید را در وضعیت ON یا OFF قرار دهید	تنظیم → صدای صفحه کلید → تنظیم	تنظیم → صدای صفحه کلید → تنظیم
۵	تنظیم واحد پول ریال / تومان در چاپ (عدد ۰ چاپ فاکتور به تومان و عدد ۱ چاپ فاکتور به ریال)	تنظیم → واحد پول → تنظیم	تنظیم → واحد پول → تنظیم
۶	تعیین نام فروشگاه برای چاپ در فاکتور فروش و گزارشات	تنظیم → نام فروشگاه → تنظیم	تنظیم → نام فروشگاه → تنظیم
۷	تعیین پیام نهایی برای چاپ در فاکتور فروش و گزارشات	تنظیم → پیام نهایی → تنظیم	تنظیم → پیام نهایی → تنظیم
۸	بارسنگ	قرار دادن جنس درون ظرف → بارسنگ → قرار دادن ظرف روی سینی	
۹	شمارش	قطععات را روی سینی قرار دهید → شمارش → وارد کردن تعداد قطععات موجود → قرار دادن یک یا تعدادی قطعه → شمارش (در این حالت تعداد قطععات نمایش داده خواهد شد)	
۱۰	ذخیره/تغییر قیمت کالا	انتخاب → حافظه مورد نظر → ذخیره → قیمت کالا	
۱۱	تعیین نوع، نام و قیمت کالا به صورت دستی	تنظیم → نام کالا → تنظیم → قیمت → حافظه مورد نظر → انتخاب کالای غیر وزنی → تنظیم	تنظیم → نام کالا → تنظیم → قیمت → حافظه مورد نظر → انتخاب کالای غیر وزنی → تنظیم
۱۲	تعیین نام، نوع، قیمت و بارکد کالا از طریق بارکدخوان	تنظیم → نام کالا → تنظیم → قیمت → اسکن بارکد → کالای وزنی → تنظیم	تنظیم → نام کالا → تنظیم → قیمت → اسکن بارکد → کالای وزنی → تنظیم
۱۳	دسترسی به قیمت واحد کالا از طریق وارد کردن بارکد به وسیله صفحه کلید	تنظیم → ورود اعداد بارکد → تنظیم	تنظیم → ورود اعداد بارکد → تنظیم
۱۴	محاسبه چند قلم کالا برای یک مشتری	چاپ → مشتری ۱ → گزارش → ... → قیمت را وارد نمایید → کالای ۲ → مشتری ۱ → قیمت را وارد نمایید → کالای یک را روی سینی قرار دهید → مشتری ۱ → دستی یا از طریق حافظه → سینی قرار دهید	
۱۵	تعیین نوع گزارش فروش det ریز ارقام - tot تجمیعی	تنظیم → گزارش → تنظیم	
۱۶	چاپ گزارش فروش	چاپ → فروش → گزارش	
۱۷	مشاهده و چاپ ریز ارقام حساب فروش	چاپ → مشاهده مبلغ کل → فروش → گزارش	
۱۸	تعیین تعداد چاپ فاکتور فروش (عدد یک ابار چاپ و عدد دو ۲ بار چاپ)	تنظیم → چاپ فاکتور → تنظیم	تنظیم → چاپ فاکتور → تنظیم
۱۹	پاک کردن کل حساب فروش (صفر کردن گزارش شروع روز کاری جدید)	پاک یا حذف → فروش → گزارش	
۲۰	فعال کردن وضعیت بارکد سطر	تنظیم → بارکد سطر → تنظیم	تنظیم → بارکد سطر → تنظیم
۲۱	چاپ بارکد	چاپ → اعداد بارکد → تنظیم	چاپ → اعداد بارکد → تنظیم
۲۲	تنظیم درگاه خروجی سریال (POS بانکی، ارتباط با کامپیوتر، سریال، WIFI)	تنظیم → خروجی → تنظیم	تنظیم → خروجی → تنظیم
۲۳	قابلیت ارسال وزن و مبلغ واحد به کامپیوتر	نویسجات : MODE 1: بعد از زدن دکمه ، فاکتور چاپ می شود. MODE 2: بعد از زدن دکمه ، وزن و مبلغ روی نمایشگر به کامپیوتر ارسال می شود.	